

# EMPFEHLUNGEN ZUR AUFSTELLUNG VON CERAFAB® SYSTEMS

## ● KLIMATISIERUNG

- konstante Temperatur von 23°C – 27°C
- relative Luftfeuchtigkeit unter 50 %
- ausreichende Belüftung

## ● POSITIONIERUNG VON CERAFAB® SYSTEMEN

- feste, ebene, erschütterungsfreie Umgebung
- rundherum 1 m Abstand für Serviearbeiten

## ● ROT- ODER GELBLICHT- RAUMBEDINGUNGEN

- gefärbte Leuchtstoffröhren
- gefärbte Folien an den Fenstern

## ● USV – UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG

schützt an das Stromnetz angeschlossene (Peripherie-)Geräte bei Stromausfall und vor schädlichen Stromstößen durch Überspannung

## ● VERFÜGBARKEIT EINES ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSES

230 V, 16 A

## ● VERFÜGBARKEIT EINES ETHERNET- ANSCHLUSSES

## ● VERFÜGBARKEIT VON DRUCKLUFT

Reinheitsklasse [7:4:4]  
(ISO 8573-1: 2010)

## ● VERFÜGBARKEIT EINES ARBEITSPLATZES

zum rüsten der CeraFab® Systeme und zur Reinigung (Nachbehandlung)

**Optional:**  
Cera Cleaning Station Ultra®