

# AUFSTELLUNGSBEDINGUNGEN

## SET-UP CONDITIONS

### ● KLIMATISIERUNG

- konstante Temperatur von 23°C – 27°C
- relative Luftfeuchtigkeit unter 50 %
- ausreichende Belüftung

#### **AIR CONDITIONING**

- constant temperature of 23 – 27°C
- relative humidity below 50 %
- proper air ventilation

### ● MASCHINENPOSITIONIERUNG

- feste, ebene, erschütterungsfreie Umgebung
- rundherum 1 m Abstand für Serviearbeiten

#### **POSITIONING OF THE MACHINE**

- solid, level ground
- vibration-free environment
- 1 m radius of free space around the machine for service purposes

### ● ROT- ODER GELBLICHT- RAUMBEDINGUNGEN

- gefärbte Leuchtstoffröhren
- gefärbte Folien an den Fenstern
- kein Licht mit einer Wellenlänge < 500 nm in der Umgebung der

#### **MACHINE YELLOW OR RED LIGHT ROOM CONDITIONS**

- colored fluorescent tubes
- foils on windows
- no light with a wave length < 500 nm in the environment of the machine

### ● KEINE EMC-BELASTUNG NO EMC-LOAD

### ● KEINE STAUBBELASTUNG NO DUST POLLUTION



### ● VERFÜGBARKEIT EINES ELEKTRISCHEN ANSCHLUSSES

230 V, 16 A

#### **ELECTRICAL CONNECTION AVAILABLE**

230 V, 16 A (USA: 120V / 60Hz, 15A)

### ● VERFÜGBARKEIT EINES ETHERNET- ANSCHLUSSES ETHERNET CONNECTION AVAILABLE

### ● VERFÜGBARKEIT VON DRUCKLUFT

Reinheitsklasse [7:4:4]  
(ISO 8573-1: 2010)

#### **AVAILABILITY OF PRESSURIZED AIR**

dry and free from oil

### ● VERFÜGBARKEIT EINES ARBEITSPLATZES

zur Reinigung (Nachbehandlung)

#### **AVAILABILITY OF A WORKPLACE**

for cleaning purposes  
(post processing)